Инструкция по сборке мангала с крышей **«Line Pro»** B3P2625



Крепеж:

Позиция	Вид крепежа	Кол-во. шт.	Внешний вид
A	Винт M6x12 DIN7380 (оксидирование)	43	
B	Винт M6x25 DIN7380 (оксидирование)	4	
C	Винт M6x30 DIN7380 (оксидирование)	12	
D	Винт M6x40 DIN7380 (оксидирование)	3	
E	Винт M6x60 DIN7380 (оксидирование)	4	
F	Гайка M6 DIN934 (оц.)	66	
G	Заглушка для трубы пластиковая 15x15	8	
H	Колпачёк на гайку M6 пластиковый	37	
I	Ключ шестигранный 4 мм. (70x25) DIN911	1	
J	Крючок	2	

Комплектация:



1



1. При помощи винтов и гаек соедините между собой верхнюю и нижнюю полку со стойками и стенкой малой.

2



2. При помощи винтов и гаек соедините между собой верхнюю и нижнюю полку со стойками и боковой стенкой.

3



3. При помощи винтов и гаек соедините между собой полки (из пункта 1 и 2), внизу установите пластину опорную, затем при помощи винтов и гаек присоедените стенку жаровни к собранному основанию.

4



4. При помощи винтов и гаек присоедените стойки с креплениями к собранному основанию. Затем к закрепленным стойкам присоедените соответствующие рамки.

5



5. Сборка крыши. Для начала соедините между собой две части крыши, при помощи винтов, шайб и гаек. Получившуюся конструкцию прикрепите к стойкам при помощи винтов и гаек. Установите жаровню в установочные отверстия, расположенные в боковой полке и установите заглушки в торцевые отверстия рамы крыши. На боковую и рамку жаровни у становите навесные полки.

GRILLUX
товары для туризма и отдыха

Изготовитель: ООО «Возрождение»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, 66

Горячая линия

+7 (812) 309-90-99

www.grillux.ru, 2023